


Dispoziții de siguranță LGI valabile în zona depozitelor și rampelor



Prezentele dispoziții trebuie respectate în fiecare locație LGI și fiecare angajat LGI are obligația de a notifica șeful locației, în cazul constatării unor abateri sau încălcări.

Atenție: Activitățile de încărcare și descărcare vor fi sistate imediat, în cazul în care aceste dispoziții de siguranță nu sunt respectate.

1. Intrarea în incintă	
- Intrarea în incintă se realizează pe propriul risc: Se vor respecta panourile de pericol, de interdicție și indicatoarele! - Este permis accesul doar în zonele pentru care există o notificare. - Legitimațiile de vizitatori trebuie purtate la vedere, pentru a putea fi identificați și tratați ca oaspeți.	
2. Reguli de circulație pentru pietoni	
- Pietonii au obligația de a folosi trotuarele existente. - Suprafețele carosabile pot fi utilizate doar dacă strada nu prezintă nici trotuar, nici o bandă laterală utilizabilă ca atare. - În cazul în care circulați pe suprafața carosabilă, aveți grijă să rămâneți pe margine. Față de autovehicule, pietonii trebuie să respecte o distanță de siguranță de minim 5 m. Se va asigura contactul vizual cu șoferul.	
3. Autovehicule	
- În incinta fabricii se respectă regulile de circulație rutieră. Viteza maximă este de 10 km/h. - Prezența obstacolelor pe căile de circulație din incintă, precum și pe căile de acces sau la locurile de parcare pentru pompieri și salvare este strict interzisă. - Circulația autovehiculelor pe trotuare este strict interzisă. - Oprirea și parcare sunt permise doar în locurile special marcate în acest sens.	
4. Siguranța șoferilor de camion	
- A se purta o vestă reflectorizantă. - A se purta încălțăminte de siguranță.	
- În timpul încărcării și descărcării, precum și în pauzele de așteptare, șoferii trebuie să rămână în zonele de siguranță, în sălile de așteptare sau în cabina camionului. Accesul în depozite este interzis. - Accesul în zonele de așteptare este permis doar pentru asigurarea încărcăturii, după consultarea prealabilă a personalului încărcător responsabil.	
Contactul vizual cu conducătorul motostivuitoarelor este obligatoriu. - Trebuie utilizate traseele pietonale marcate - Scurtăturile nu sunt permise.	

5. Siguranța încărcăturii	
- Mărfurile și obiectele pot fi depozitate doar în locurile special destinate. - Circularea cu platforma de încărcare deschisă și cu prelatele nefixate este interzisă. - Recepția și ridicarea mărfii se realizează exclusiv la orele indicate, prin porțile atribuite. - Camioanele parcate la rampe sau la porțile de încărcare trebuie asigurate cu pene de fixare sub roată. La încărcarea și descărcarea laterală, acest lucru nu este obligatoriu. Asigurarea încărcăturii cu mijloace adecvate de asigurare a încărcăturii (pagubele materiale produse de mijloacele auxiliare de asigurare a încărcăturii vor fi facturate transportatorului). - Eventualele pagube survenite la descărcare se vor menționa pe documentele de însoțire a mărfii. - Autovehiculul poate fi mutat de la rampă sau de la poarta de încărcare doar după ce activitatea de încărcare sau descărcare a fost încheiată complet, iar personalul încărcător a emis o aprobare în acest sens.	 
6. Conduita	
- În incinta unității, fumatul este interzis. Fumatul este permis doar în spațiile special amenajate pentru fumători. - În incinta unității este interzis consumul de alcool și droguri. Înregistrările audio, video sau fotografiile în incintă sunt interzise. - Trebuie respectate instrucțiunile angajaților LGI.	
Vă rugăm să utilizați toaletele desemnate	
În cazuri de urgență sau în caz de alarmă de incendiu se va părăsi incinta unității prin cea mai apropiată ieșire de urgență și se va căuta locul de întâlnire indicat. - Accidentele și situațiile periculoase se vor anunța neîntârziat angajaților LGI cu precizarea tipului și locului exact al accidentului sau a situației periculoase, inclusiv numărul persoanelor accidentate.	 
7. Răspunderea în caz de pagube	
- LGI răspunde pentru pagube în limitele dispozițiilor legislative doar în cazul neglijenței grave sau al acțiunilor premeditate. Pagubele provocate trebuie anunțate imediat Serviciului de pază al unității sau la biroul de înregistrare a șoferilor.	
8. Controale	
- Pentru protecția proprietății personale și a unității, în incinta unității pot fi organizate controale, care sunt efectuate de Serviciul de pază sau de către biroul de înregistrare a șoferilor. În acest caz, vizitatorul are obligația de a prezenta la cerere permisul, precum și servietele sau gențile, pachetele sau altele asemenea, în stare deschisă. - În cazul în care există aprobarea de a circula cu un autovehicul în incinta unității, conținutul autovehiculului se supune regulilor de efectuare a controalelor.	